

APRIPORTA CHE UTILIZZA IL TELEFONO CELLULARE COME CHIAVE, MOD. SVAR-GSM WEB CON REPORT ACCESSI EFFETTUATI

SVAR-GSM WEB è il controllo accessi facile da installare e pratico da usare, i vantaggi sono molteplici:

- **economici:** è evidente il risparmio sull'acquisto di costosi ed inefficienti telecomandi o tessere. Gli utenti (fino a 2000) accederanno a costo zero in quanto la centralina rifiuta la chiamata e apre il varco; non richiede nessun cablaggio per cui vi sono bassi costi di installazione,
- **gestionali:** è semplice e immediato rilasciare le nuove abilitazioni, compiere modifiche o eliminare utenti e, inoltre, rilasciare i permessi temporanei con scadenza già impostata (si inserisce il check out contestualmente all'inserimento). Si possono impostare diversi gruppi di utenti (proprietari, operai,...) con potere di accesso limitato alle fasce orarie desiderate (anche giorni e mesi dell'anno),
- **sicurezza:** è maggiore la sicurezza del GSM rispetto alla facilità di clonazione di telecomandi radio o di tessere; il codice di riconoscimento per il varco è il numero di telefono personale. Inoltre è possibile visionare tutti gli accessi effettuati grazie al registro degli accessi degli ultimi 30 giorni.

Mai più telecomandi che si rompono, si perdono, si disattivano o passano in mani non gradite!

Si posiziona la centralina SVAR-GSM WEB in prossimità del varco. La programmazione avviene collegando il PC e utilizzando il software a corredo, oppure con gli SMS

L'installazione è estremamente veloce e ogni kit comprende la centralina GSM, l'alimentatore, l'antenna, il relè di azionamento dell'automatismo, il software di gestione da PC e il manuale d'uso (tutto il necessario per il funzionamento a parte la SIM GSM, va bene qualsiasi prepagata).

Se si desidera di più, SVAR-GSM WEB è l'unico apricancello GSM con controllo da remoto tramite internet, basta attivare l'opzione SW-WEB: Consente la programmazione della centralina sul varco anche da remoto tramite l'applicativo SW-WEB accessibile da qualunque postazione internet (PC, smartphone, tablet) e la centralina comunica via GPRS per cui non richiede nessun cablaggio. L'applicazione SW-WEB si compone dei seguenti moduli:

1. Modulo di gestione utenti
2. Modulo di gestione gruppi
3. Modulo di gestione impostazioni
4. Modulo di gestione del registro degli accessi

Il kit di installazione comprende:

- n° 1 centralina SVAR-GSM WEB
- n° 1 CD contenente il software di configurazione da P.C.
- n° 1 alimentatore
- n° 1 antenna GSM ad elevato guadagno con base magnetica
- n° 1 relè allo stato solido di attivazione del comando
- n° 1 libretto di istruzioni



Il kit di installazione non comprende la SIM GSM (va bene qualsiasi prepagata) ed il cavo seriale RS232 per collegare la centralina al P.C.