SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE MOD. SVAR1-RFID

Manuale d'uso



S.V.A.R.

Via Cappuccina, 181 30172 MESTRE VE Tel. 041 5322732 Fax 041 5327301 e-mail info@svar1951.it

www.svar1951.it

Insieme con il terminale di rilevazione presenze mod. SVAR1-RFID vi sono state consegnate n° 2 tessere di prossimità preprogrammate con numerazione che va dal n° 2 al n° 3 mentre la posizione n° 1 della memoria è riservata all'Amministratore che, con l'apposita password (003090), potrà accedere alla memoria del terminale ed ai dati di configurazione del terminale che è già preprogrammato pertanto al massimo potete procedere con l'inserimento dei parametri di rete necessari per il collegamento del terminale di rilevazione presenze alla Vostra rete aziendale o dovrete entrare nei parametri di configurazione del terminale per le operazioni di scarico delle timbrature (dette anche registrazioni dei passaggi degli utenti) oltre all'operazione di backup utenti cioè di trasporto sul pc dei numeri delle tessere che verranno poi associati ai nominativi dei dipendenti che è un'operazione da fare solo in occasione dell'installazione del terminale.

Vi consigliamo quindi di non toccare gli altri parametri di configurazione.

Potete scaricare il manuale utente in italiano del software di gestione presenze contenuto nel CD compreso in questa confezione scaricandolo dal seguente indirizzo:

http://www.svar1951.it/assistenza-tecnica/manualepresenze.htm

PROCEDURA PER ENTRARE NEL MENU DI PROGRAMMAZIONE DEL TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE MOD. SVAR1-RFID

- Premere il tasto M sulla tastiera
- Sul display verrà visualizzato
 - "Amministratore"
- Digitare 1 sulla tastiera
- Premere il tasto: OK
- Verrà visualizzato: PWD + NUM
- Inserire Password: 003090
- Premere il tasto OK e si entra nel menu del

terminale di rilevazione presenze

Questa password serve per entrare nel menu del terminale di rilevazione presenze.

Il software di gestione presenze non ha una password configurata per cui è sufficiente premere il tasto "invio" per entrare nel programma di gestione presenze.

Ringraziamenti

Grazie per aver scelto il nostro sistema rilevazione presenze **SVAR mod. SVAR1-RFID**.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.

I terminali **SVAR serie SVAR1.RFID** sono stati progettati come dispositivi per il controllo degli accessi e la rilevazione presenze, con riconoscimento sicuro degli utenti tramite Carte Rfid personali, password da tastiera o lettura biometrica dell'impronta digitale. Permettono inoltre la funzione di apriporta o di attivazione sirena (tramite relè a contatti puliti integrato)

Specifiche essenziali:

- Lettore di Tessere RFID integrato
- Lettore Ottico Biometrico di impronte digitali (solo mod. SVAR2-FINGER)
- Display LCD retroilluminato con menù multilingua.
- Tempo di riconoscimento utente inferiore a 1 secondo.
- Scarico dati tramite rete LAN o Memoria USB
- Registra fino a 20.000 utenti e memorizza fino a 200.000 passaggi
- Possibilità alternativa di attivare la sirena di inizio/fine lavori
- Funzione "giustificativo" attivabile in ingresso ed uscita
- Alimentazione elettrica: 12Vcc 1A
- Temperatura/umidità: da -10 a 40°C / da 10 a 80% senza condensa (uso interno)
- Dimensioni: 140 (L)×190 (A)×30 (P) mm. Peso: 400 gr.
- Software Gestione Presenze in Italiano (per PC Windows)
- Staffa in metallo e tasselli per attacco a muro
- Scheda di Rete LAN e Porta per Memoria USB
- Alimentatore 220Vac 12Vcc

GUIDA OPERATIVA

Interfacce.

Vista di Fronte

mod. SVAR1-RFID



Vista del Retro (particolare delle connessioni)



Il terminale $\ensuremath{\textbf{SVAR1-RFID}}$ prende alimentazione con apposito alimentatore stabilizzato

220Vac/ 12Vcc da collegare nella presa DC12V sul retro dell'unità oppure tramite la il cavo USB-MiniUSB da collegare sempre sul retro dell'unità.

Prima accensione.

Il terminale SVAR1-RFID si accende premendo il tasto "OK" posizionato in alto a

SVAR Ingresso 14:18	Sul display LCD retroilluminato, troveremo in basso la data, al centro l'ora attuale ed in alto a destra l'indicazione di stato del terminale, ovvero se è pronto per rilevare un ingresso o un'uscita.
29-02-12 MER	

Accesso al menù di Amministrazione.

Premere il tasto "M".

Se non è stato ancora inserito un Amministratore, si entrerà direttamente nel menù sotto evidenziato, altrimenti sarà necessario identificarsi come amministratore.

	Vi sono 4 voci principali, "Utente", "Impostazione" "USB			
Menu	Flash" e "Info Sistema" dalle quali è possibile accedere			
mentu	ai relativi sottomenù con il tasto "OK".			
Utente	Per muoversi fra le varie opzioni del menù utilizzare i			
Impostazione	tasti " IN/<- " " OUT/-> " " C " " OK ".			
USP Fleeb	Per uscire dal menù di amministrazione premere il tasto			
USD FIASI	"C" fino a quando viene visualizzata nuovamente la			
Info Sistema	videata iniziale con data e ora.			

MENU -> Utente

Utente	Da questo menù è possibile:				
Inserimento	Inserire o modificare gli utenti.				
	Cancellare gli Utenti.				
Cancella	Verificare o cambiare le modalità di identificazione.				
Verif. Modal.	Verificare o cambiare i Gruppi per l'apriporta.				
Oct. Course	Impostare gli Amministratori.				
Set Gruppo	Cancellare gli Amministratori				
Imposta Ammin.	F				

MENU -> Utente -> Inserimento

Inserimento		Tramite questa voce è possibile inserire o modificare gli
		utenti.
		Digitare il numero dell'utente da inserire o modificare.
Utente	000002	
Esci-C	Set-OK	

MENU -> Utente -> Inserimento -> Impronta (solo mod. SVAR2-FINGER)

	Selezionare impronta 1 o 2. Ogni utente può avere				
Inserimento	associate 2 differenti impronte, normalmente indice				
	mano destra e indice mano sinistra.				
Impronta 1/2	Premere " OK " e posizionare il dito da scansionare.				
Password/card	Seguire le indicazioni sia scritte che vocali, ed infine				
Esci-C Set-OK	premere " OK " per salvare.				

Selezionando nuovamente Inserimento, possiamo ora registrare una nuova impronta oppure tramite il tasti freccia, selezionare "Password" o "Card" per associare una password numerica o una Tessera Rfid all'utente.

Nota: consigliamo di registrare con il numero 1 l'utente che sarà anche amministratore del sistema e di associare a tale utente una password.

MENU -> Utente -> Inserimento -> Password

	Inserire una password numerica di 6 cifre.
Inserimento	Ripeterla per conferma.
Impronta 1/2	Premere " OK " e salvare ancora con " OK ".
Password/Card	
Esci-C Set-O	

MENU -> Utente -> Inserimento -> Card Rfid

Inserimento		Alla richiesta del terminale, avvicinare una Tessera Rfid.			
Impronta 1/2		Premere " OK " per salvare.			
Password/Card					
Esci-C	Set-OK				

MENU -> Utente -> Cancella

Г

Cancella		Tramite questa voce è possibile cancellare gli Utenti.					
		Digitare il numero dell'utente da cancellare, e					
Utente	00000	confermare con " OK ", l'utente sarà cancellato					
	00000	definitivamente dal terminale.					

MENU -> Utente -> Verifica Modalità Identificazione

sta voce è	ро		
ie degli	Ut		
a variare, e	e co		
Tramite i tasti freccia è pos			
QUALS: permette l'access			
o mod. SV	AR2		
ando in	con		
jitale.			
solo mo	d.		
o utilizzano	i ot		
jitale.			
ermette	l'ac		
iea Carta F	۱id		
mod. SV	AR2		
o prima il ı	nun		
onta Digita	ale.		
	e degli a variare, e i freccia è mette l'acc o mod. SV ndo in itale. solo mo o utilizzano itale. ermette ea Carta F mod. SV o prima il n onta Digita		

MENU -> Utente -> Set Gruppo Apriporta



Tramite questa voce è possibile abbinare o variare gli Utenti ai Gruppi (max 16)

I gruppi servono per definire i "Time Zone" ovvero i permessi di <u>accesso apriporta</u> determinati per orario.

Il Gruppo "0" non è mai abilitato ad aprire la porta, Il Gruppo "1" è sempre abilitato ad aprire la porta, i permessi degli altri Gruppi sono definibili tramite software.

Alla richiesta digitare il numero dell'Utente, dopo aver premuto "**OK**" apparirà la scritta GXX, dove al posto delle XX digiterete il numero del Gruppo di appartenenza di questo Utente.

MENU -> Utente -> Imposta Amministratore

		Tramite	questa	voce	è	possibile	definire	
Imposta Amm	Ammin	l'amminis	l'amministratore o gli amministratori del terminale.					
	7	Premere	" OK ". In	serire i	l nu	mero corris	pondente	
		all'Utente	che deve	diventar	re an	che Amminis	stratore e	
		premere '	" OK " per c	onferma				
Esci-C	Set-OK							

MENU -> Utente -> Elimina Amministratore

		Tramite	questa	voce	è	possibile	cance	ellare
Elimina Ammin.	Ammin	l'Amminis	l'Amministratore o gli Amministratori del terminale.					
	7 MIIII I II .	Seleziona	Selezionare il numero dell'Amministratore da cancellare					
		e premer	e " OK ″ pe	r confer	ma.			
		L'Utente	seleziona	to sarà	elin	ninato dalla	a lista	degli
		amminist	ratori, ma	sarà ar	ncora	presente a	ll'interr	no del
Esci-C	Set-OK	terminale	e come ser	nplice U	tente	9.		

MENU -> Impostazione

	Da questo menù è possibile:
Impostazione 🔻	Inserire parametri di configurazione del terminale.
	Impostare avvisi per le registrazioni.
	Eseguire vari Test del Terminale o eseguire un Reset
Impostaz. keg.	completo
Test Sistema	

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Numero del Terminale

Sistema		Num. Term:	Tramite questo	valore si imposta il
Num. Term Orario	1	numero con il qua software di gestion	ale il terminale v ne.	errà riconosciuto dal

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Cambio Data e Orario

Sistema		Orario: Tramite questo valore si imposta data e ora
Num. Term	1	del terminale.
• Orario		
Lingua	ITA	
Orario	MER	
29-02-2012	17:27	
Set-C A	vanti-OK	

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Lingua

Sistema		Lingua: Tramite questo valore si imposta la lingua di
Num Term	1	interfaccia desiderata.
		Le lingue disponibili sono:
Orario		Italiano
Lingua	ITA	
Valore Giustif.		

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Valore Giustificativo



Valore Giustif.: Tramite questo parametro si imposta il valore numero minimo e massimo che sarà possibile utilizzare dagli Utenti per la funzione Giustificativo. Nota: tale valore è inseribile tramite tasto "**Fn**" prima della registrazione dell'utente.

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Rete LAN

Sistema	Rete: Tramite questo parametro si passa al menù di
Num. Term 1	configurazione della rete LAN.
Orario	
Lingua ITA	
Valore Giustif.	
Rete	
Rete	Modo di connessione (<u>lasciare SERVER</u>)
Modo Server	Indirizzo IP
Indirizzo IP	Subnet Mask
	Indirizzo MAC (si consiglia di non variare)
Subnet Mask	Gateway IP
Indirizzo MAC	Local Port (si consiglia di non variare)
Gateway IP	
Locale Port 5010	

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Rete LAN -> Indirizzo IP

Rete	Inserire l'indirizzo IP che si desidera abbinare al
Modo Server	terminale.
Indirizzo IP	Assicuratevi che sia un indirizzo libero e congruo
Subnet Mask	della vostra rete LAN.
Indirizzo MAC	
Gateway IP	
Locale Port 5010	
Indirizzo IP	
192.168.000.218	
Set-C Avanti-OK	

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Rete LAN -> Indirizzo Subnet Mask

Rete	•	Inserire	l'indirizzo	NetMask	che	si	desidera
Modo	Server	abbinare	al terminal	e.			
MOUO	501701	Assicurat	evi che sia	congruo all	a vost	ra r	ete LAN.
Indirizzo IP							
Subnet Mask							
Indirizzo MAC							
Gateway IP							
Locale Port	5010						
Subnet Mask							
255.255.255.000							
Set-C Avanti-OK							

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Rete LAN -> Indirizzo MAC

Rete	Identifica la scheda di rete del terminale tramite il
Nodo Server	suo indirizzo MAC prestabilito.
	SI CONSIGLIA DI NON VARIARE.
Indirizzo IP	
Subnet Mask	
🕨 Indirizzo MAC	
Gateway IP	
Locale Port 5010	
Indirizzo MAC	
000.034.202.001.078.000	
Set-C Avanti-OK	

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Rete LAN -> Indirizzo Gateway

Rete	•	Inserire l'indirizzo GateWay che si desidera
Modo	Server	abbinare al terminale.
Indirizzo IP		Assicuratevi che sia congruo alla vostra rete LAN.
Subnet Mask		
Indirizzo MAC		
Gateway IP		
Locale Port	5010	
Gateway IP		
192.168.000.218		
Set-C Avanti-OK		

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Rete LAN -> Porta Locale



Nota: è importante seguire la configurazione della scheda di rete del terminale con attenzione e cognizione di causa. L'inserimento di parametri errati, potrebbe causare errori ad apparati collegati alla stessa rete LAN e/o la non comunicazione del terminale con il software di gestione SVAR Lite.

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Precisione Impronta (solo mod. SVAR2-FINGER)

Sistema	Precisione: Tramite questa voce si può variare la
Num. Term 1	precisione di lettura dell'impronta digitale:
	1: buona
Orario	2: ottima (default)
Lingua ITA	3: eccellente
Valore Giustif	Si consiglia di variare questo parametro solo nel caso di
	difficoltà di lettura delle impronte digitali.
Rete	
Precisione 1	
Volume 4	
Suoneria NO	
Stand-By 10	
Autoaggiornam. NO	
Immagini SI	13

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Volume del "bip" dei tasti

Sistema	Volume: Tramite questo valore è possibile variare il
Num. Term 1	volume del "Bip" dei tasti.
Orario	
Lingua ITA	
Valore Giustif.	
Rete	
Precisione 1	
Volume 4	
Suoneria NO	
St and-By 10	
Autoaggiornam. NO	



MENU -> Impostazione -> Sistema -> Stand-By

Sistema 🔻	Stand-By: Tramite questo valore si imposta il tempo
Num. Term 1	dopo il quale il terminale SVAR passa in modalità a
	basso consumo (Stand-By).
Orario	Il valore è espresso in minuti.
Lingua ITA	Per riattivare il terminale dallo Stand-By è sufficiente
Valore Giustif.	premere qualsiasi pulsante.
Rete	
Precisione 1	
Volume 4	
Suoneria NO	
Stand-By 10	
Autoaggiornam. NO	

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Autoaggiornamento (solo mod. SVAR2-FINGER)

Sistema	Autoaggiorn.: Attivando questo parametro, tutte le
Num. Term 1	volte che un utente si registra tramite impronta digitale,
	il terminale aggiorna i dati biometrici nel suo archivio
Orario	con quelli appena rilevati.
Lingua ITA	Si consiglia di lasciare attivata questa funzione per
Valoro Ciustif	migliorare la qualità di rilevazione delle impronte
valore Glustii.	digitali.
Rete	
Precisione 1	
Volume 4	
Suoneria NO	
St and-By 10	
Autoaggiornam. NO	
Immagini SI	

MENU -> Impostazione -> Sistema -> Immagini (solo SVAR2-FINGER)

Sistema	Immagini: Tramite questo parametro è possibile
Num. Term 1	decidere se quando l'utente si registra con impronta
	digitale, la stessa deve comparire anche sul display LCD
Orario	oppure no.
Lingua ITA	
Valore Giustif.	
Rete	
Precisione 1	
Volume 4	
Suoneria NO	
Stand-By 10	
Autoaggiornam. NO	
Immagini SI	

MENU -> Impostazione -> Impostazione Registazioni

Impostazione	Da questo menù è possibile:
Sistema	Impostare avvisi per le registrazioni.
Impostaz. Reg.	
Test Sistema	

MENU -> Impostazione -> Impostaz.Reg. -> Avviso Log.



Avviso Log. - Questo valore permette di avere un avviso da parte del terminale quando la memoria interna è quasi esaurita e si rischiano di sovrascrivere le vecchie registrazioni. E' possibile impostare il valore da 0 a 5000 registrazioni. Se ad esempio si imposta 1000. quando mancano 1000 registrazioni al riempimento della memoria si otterrà un allarme dal terminale.

MENU -> Impostazione -> Impostaz.Reg. -> T. fra Reg



T. fra Reg. - Questo valore permette di definire il tempo minimo fra due registrazioni da parte dello stesso utente. Si può definire da 0 a 250 minuti.
Se per esempio definiamo 5, l'utente che si registra due volte entro 5 minuti, otterrà un avviso di "già passato" e la seconda registrazione non sarà presa in considerazione.

MENU -> Impostazione -> Test Sistema

Impostazione 🔻	Da questo menù è possibile:
Sistema	Effettuare test funzionali del terminale ed eseguire un
	completo reset dello stesso.
Impostaz. Reg.	
Test Sistema	

MENU -> Impostazione -> Test Sistema -> Voci Varie



Scarico timbrature tramite chiavetta USB

Menu	Attenzione: per accedere a questo menù è necessario
Utente	aver precedentemente inserito una chiavetta USB
	nell'apposita porta USB posta nella parte inferiore del
Impostazione	terminale.
USB Flash	Nota: il dispositivo deve essere alimentato tramite
Info Sistema	il suo alimentatore 220V/12V.

Nota: prima di utilizzare le funzioni USB Flash, la chiavetta USB (max 8 Gb) deve essere formattata in fat32.

Mettere i passaggi dello storico tramite chiavetta e dire di utilizzare normalmente la scelta "backup new reg"

MENU -> USB Flash -> Backup New Reg.

USB Flash 🗸	Backup New Reg Tramite questo comando è
Backup New Reg.	possibile scaricare sulla memoria USB <u>solo le nuove</u>
Backup All Reg.	<u>registrazioni/timbrature</u> dei passaggi degli utenti.
Backup Utenti	Come nuove registrazioni si intendono le
	registrazioni/timbrature che non sono state mai
Riprist. Utenti	scaricate prima.

MENU -> USB Flash -> Backup New Reg.

USB Flash	Backup All Reg Tramite questo comando è possibile
Backup New Reg.	scaricare sulla memoria USB tutte le registrazioni dei
Backup All Reg.	passaggi degli utenti, presenti nella memoria del
Backup Utenti	terminale.
Riprist. Utenti	

MENU -> USB Flash -> Backup Utenti

USB Flash	Backup Utenti - Tramite questo comando è possibile
Backup New Reg.	scaricare sulla memoria USB tutte gli utenti presenti
	nella memoria del terminale.
Backup All Reg.	
Backup Utenti	
Riprist. Utenti	

MENU -> USB Flash -> Ripristin. Utenti

USB Flash	Backup Utenti - Tramite questo comando è possibile
Backup New Reg.	caricare dalla memoria USB gli utenti precedentemente
	creati tramite il software di gestione. ATTENZIONE:
Backup All Reg.	questa procedura cancella gli utenti già
Backup Utenti	esistenti e cancella i dati delle impronte
Riprist. Utenti	digitali degli utenti sovrascritti.

MENU -> Info Sistema

Menu	Da questo menù è possibile ottenere informazioni
Utente	riguardanti il terminale in uso.
Impostazione	
USB Flash	
Info Sistema	

MENU -> USB Flash -> Info Sistema -> Voci Varie

Info Sistema		Utenti – Numero degli utenti registrati dal terminale.
Utenti	1	Impronta - Numero delle impronte registrate dal
Impronta	0	terminale (solo mod. SVAR2-FINGER)
Registr.	0	Registr Numero delle registrazioni attualmente
		presenti nella memoria del terminale.
Serie Xxx xxx Xxx xxx	XXX XXX	Serie – Numero seriale del Terminale.
Rel. Il.AF.	.B1	Rel. – Versione del Firmware del terminale in uso.

Collegamento con cavo USB

In questo caso non è necessario collegare l'alimentatore al terminale perché l'alimentazione viene fornita dal personal computer attraverso il cavo USB.

Dopo aver collegato il terminale alla porta USB proseguire come indicato qui di seguito:

- Accendere il terminale con l'apposito tasto (questo vale per i mod. SVAR1-RFID/OC180 e SVAR2-FINGER/TC530)
- A display appare la scritta: "admin USB"
- Digitare: 1 e poi OK,
- Inserire la password 003090 e digitare OK
- A display appare la scritta: "USB collegato"

A questo punto è possibile eseguire qualsiasi operazione dal software.

UTILIZZO DEL TERMINALE SVAR1-RFID

Per registrare l'ingresso o l'uscita, l'utente può operare con la propria Card Rfid, l'impronta digitale (solo mod. SVAR2-FINGER) oppure con il proprio num. identificativo e la password.

Accesso con Impronta Digitale (solo mod. SVAR2-FINGER)

Appoggiare il polpastrello del dito registrato sull'apposito lettore presente sul terminale, l'impronta viene letta e confrontata con il database interno. Se risulta registrata, il display visualizzerà la scritta "Nome: XXXX" (dove XXXX è il nome dell'utente o il suo numero identificativo), la scritta "Verificato", il led si accenderà di verde e se consentito, si attiverà l'apriporta.

Nel caso sia stata attivata la funzionalità "Giustificativo", ovvero la funzionalità di giustificazione lavoro tramite il tasto "**Fn**", il terminale attenderà l'inserimento del codice lavoro prima di proseguire (un numero composto normalmente da una o due cifre).

Importante: per una corretta registrazione in **ingresso** o **uscita** è necessario verificare in alto a destra la scritta "Ingresso" o "Uscita". Nel caso di scritta errata è possibile variarla con i tasti "**IN**" e "**OUT**".

Accesso con Rfid Card

Avvicinando la Card Rfid al terminale, la stessa viene letta e confrontata con il database interno. Se risulta registrata, il display visualizzerà la scritta "Nome: XXXX" (dove XXXX è il nome dell'utente o il suo numero identificativo), la scritta "Verificato", il led si accenderà di verde e se consentito, si attiverà l'apriporta.

Nel caso sia stata attivata la funzionalità "Giustificativo", ovvero la funzionalità di giustificazione lavoro tramite il tasto "**Fn**", il terminale attenderà l'inserimento del codice lavoro prima di proseguire (un numero composto normalmente da una o due cifre).

Importante: per una corretta registrazione in **ingresso** o **uscita** è necessario verificare in alto a destra la scritta "Ingresso" o "Uscita". Nel caso di scritta errata è possibile variarla con i tasti "**IN**" e "**OUT**".

Accesso con ID (numero identificativo) e Password

Utilizzando il tastierino numerico inserire il numero utente e premere OK.

Se autorizzato, il display richiederà l'inserimento della password.

Digitare la password e premere "OK" per avere accesso.

Se la password è corretta comparirà la scritta "Verificato", il led si accenderà di verde e se consentito, si attiverà l'apriporta.

Nel caso sia stata attivata la funzionalità "Giustificativo", ovvero la funzionalità di giustificazione lavoro tramite il tasto "**Fn**", il terminale attenderà l'inserimento del codice lavoro prima di proseguire (un numero composto normalmente da una o due cifre).

Importante: per una corretta registrazione in **ingresso** o **uscita** è necessario verificare in alto a destra la scritta "Ingresso" o "Uscita". Nel caso di scritta errata è possibile variarla con i tasti "**IN**" e "**OUT**".

ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DATI DAL TERMINALE SVAR1-RFID



Comunicazione Tramite porta LAN.

I dati (Utenti e Registrazioni) possono essere importati ed esportarti tramite l'utilizzo di un collegamento LAN e l'uso di un Computer con installato il software di gestione.

La porta RJ45 per la connessione al cavo di rete trova di fianco al connettore dell'alimentazione, sulla retro del terminale SVAR1-RFID.

CONNETTORE USB



Tramite questo connettore è possibile caricare e scaricare dati dal terminale senza doverlo connettere direttamente ad un Computer.